


KNITTING MACHINE TABLE
COMFORT
СТОЛ ДЛЯ ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS



ATTENTION

ВНИМАНИЕ




ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH

СМОТРЕТЬ



EQUALITY




РАВЕНСТВО






EVEN SURFACE



РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ















010001 1x	010002 1x	010003 1x	010004 1x
010005 1x	010006 1x	010007 1x	010008 1x
010010 1x	010011 1x	010017 1x	010018 1x
010024 1x	010025 1x	010026 1x	010027 1x
010029 1x	010033 1x	010035 1x	010036 1x

2 x 020007 	6x 020023 	4x 020024 
--	---	---

2x 020025 	2x 020026 	2 x 020027 
---	---	--


020028  2 x	2x 020029 	5x 020031 
---	--	---









 2x 020032	 2x 020030
---	--


030001  3 * 16 4x	030002  3,5 * 16 32x	030003  6,2 * 50 32x	030033  4,2 * 13 20x	030006  2,9 * 13 4 x	030008  φ4 10x	030009  M4 * 20 10x
030011  φ15 32x	030012  φ18 21x	030013  L = 35 21x	030014  φ15 h12 21x	030015  φ8 * 30 12x	030025  M5 * 30 8x	030026  8x

2x 040004 






2x 050001 
--








16








010024



010036







010035

010026

010011








To ensure normal thread unwinding we recommend the use one of eight thread guide in table surface and thread guide on metal support (please turn it to find right position.


Для обеспечения правильного схода нити с конуса рекомендуем использовать любой из восьми наиболее подходящий нитенаправитель стола и нитенаправитель на стойке вязальной машины , предварительно повернув его в свою сторону.

Accessories.Paraffin holder

Аксессуары.Парафинодержатель



<div>1x</div>	<div>1x</div>	<div>1x</div>	<div>2x</div> <div>φ 38</div>
	<div>1x</div>	<div>1x</div> <div>3,5*19</div>	



Accessories.Laptop shelf

Аксессуары.Полка для ноутбука

